

1. ALGEMENE INFORMATIE

Dank je om te kiezen voor de SteamBlaster®.

Deze handleiding bevat informatie en instructies die nodig zijn om veilig en correct te kunnen werken met de SteamBlaster®. Tevens bevat deze handleiding de benodigde informatie met betrekking tot de werking en het onderhoud van de SteamBlaster®. Lees de instructies aandachtig alvorens de machine te gebruiken.

Gebruik de SteamBlaster® enkel zoals beschreven in de handleiding.

Niet naleven van de instructies zoals beschreven in de gebruikshandleiding kan leiden tot schade aan de machine, persoonlijke kwetsuren of schade aan de omgeving.

Iedereen die met de SteamBlaster® werkt dient hiervoor gekwalificeerd te zijn en de over de nodige kennis te beschikken om veilig te kunnen werken en de machine naar behoren te kunnen bedienen en onderhouden.

Deze handleiding moet eenvoudig beschikbaar zijn voor iedereen die in contact komt met de SteamBlaster®.

De SteamBlaster® is ontwikkeld, geproduceerd, getest en gecertificeerd volgens de Europese wetgeving en in overeenstemming met de Europees geldende veiligheidseisen.

Transport.

Tijdens transport en stockage met de SteamBlaster® met zorg behandeld worden.

Zorg dat de watertank leeg is alvorens te rijden met de trailer.

Controleer of de veiligheidskabel van de trailer is vastgemaakt aan het voertuig.

Controleer de juist werking van verlichting alvorens te vertrekken.

Stockage.

De SteamBlaster® moet opgeslagen worden in een droge stofvrije ruimte en beschermd zijn tegen temperaturen onder 0°C of boven 50°C, de luchtvochtigheid mag de 70% niet overschrijden.

Afvalverwerking.

Alle afval met betrekking tot onderhoud en herstelling dient verwerkt te worden volgens de lokaal geldende milieu en afval regelgeving.