

## 2. ALGEMENE VEILIGHEID

### Algemene veiligheidsaanbevelingen

*Verwondingen en ongelukken zijn vaak te wijten aan slecht onderhoud.*

- Volg de informatie met betrekking tot de werking en de veiligheid van de machine in deze handleiding strikt op.
- Controleer en vervang (indien nodig) belangrijke onderdelen zoals slangen, koppelingen en veiligheden.
- Gebruik enkel geschikte slangen en onderdelen met de juiste specificaties en maten om de veiligheid te garanderen en om het maximale rendement uit uw SteamBlaster® te halen.
- Onderhoud en herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechniker en met originele onderdelen.
- Laat de SteamBlaster nooit onbewaakt wanneer deze draait.
- De motor moet uitgezet worden, het systeem moet druk loos zijn en volledig afgekoeld alvorens er onderhoud of een herstelling mag worden uitgevoerd.

### Veiligheidsvereisten

- De SteamBlaster® is uitgevoerd met meerdere veiligheden, deze dienen regelmatig gecontroleerd te worden door de servicetechniker om uw veiligheid te kunnen waarborgen en stilstand te voorkomen.
- Hogedruk slangen moeten regelmatig gecontroleerd worden en mogen in geen geval gebruikt worden als deze beschadigd of kapot zijn.
- De elektrische installatie van de machine moet beschermd worden tegen water om kortsluiting te voorkomen.
- Geen van de veiligheden van de machine mag worden aangepast, uitgeschakeld of worden overbrugd.
- Hogedruk accessoires moeten in overeenstemming zijn met de maximale druk en debiet van de machine en moeten bestand zijn tegen de maximale bedrijfstemperatuur.
- Controleer de omgeving voor losliggende stukken die eventueel weg kunnen vliegen tijdens het spuiten.
- Draag altijd geschikte beschermende kledij indien u met of in de buurt van de SteamBlaster® werkt.
- Alvorens de zijdeuren te openen de machine afkoelen tot 20°.



**ATTENTIE!**

*Werken met stoom vereist extra voorzichtigheid wegen de extreme hoge temperatuur van 150°.*