

6. INSTELLEN DRUK / DEBIET / TEMPERATUUR

Koud water maximum 350 bar / 23 liter per minuut

- Kies de koud waterlans en installeer deze op uw spuitpistool.
- Het debiet van de pomp wordt geregeld met het toerental van de motor.
- Stel de gewenste werkdruk in met de drukregelaar.
- Hou altijd de drukmeter in de gaten als je het toerental of de druk aanpast.

Brander temperatuur instellen

Zet het sleutelcontact op de juiste positie. (links voor $<100^\circ$ en naar rechts voor $>100^\circ$)
Stel de gewenste werktemperatuur in op het display van beide branders.
Let erop dat de gevraagde temperatuur voor beide branders hetzelfde is.

Het linker display toont uitgaande werktemperatuur.

Stel de temperatuur van de branders zo in dat het de maximale temperatuur van 160° niet overstijgt. Gebeurt dit wel gaan de branders uit, gaat de lamp op het display (7) branden en is een manuele reset van de branders nodig om weer op te starten.

Warm water maximum 350 bar / 23 liter per minuut / 80° Celsius

- Kies de koud waterlans en installeer deze op uw spuitpistool.
- Het debiet van de pomp wordt geregeld met het toerental van de motor.
- Stel de gewenste werkdruk in met de drukregelaar. Hou altijd de drukmeter in de gaten als je het toerental of de druk aanpast.
- Selecteer de juiste temperatuur voor ketel 1 en ketel 2.
- Druk op de knop om de branders te starten.

Stoom maximum 200 bar / 150° Celsius

- Kies de stoomlans en installeer deze op uw spuitpistool.
- Zorg ervoor dat de motor op stationair toerental draait.
- Stel de gewenste werkdruk in met de drukregelaar.
- Hou altijd de drukmeter in de gaten als je het toerental of de druk aanpast.
- Zet de schakelaar op hoge temperatuur ($>100^\circ$)
- Selecteer de juiste temperatuur voor ketel 1 en ketel 2.
- Druk op de groene knop om de branders te starten.

Na het werken met stoom moet u het systeem afkoelen.

Schakelt u de brander uit met [knop 5](#). en draait u de druk naar 20 bar.

U blijft spuiten tot de temperatuur van de ketels gedaald is tot 20°c