

9. STORINGSTABEL BRANDERS

Probleem	Oorzaak	Actie
<i>Branders starten niet</i>	<i>Branders staan niet aan</i>	<i>Schakel display in (knop1) en zet branders aan (knop 5)</i>
	<i>Temperatuur is te laag ingesteld</i>	<i>Pas temperatuur van de branders aan</i>
	<i>Geen brandstof</i>	<i>Controleer niveau brandstof</i>
	<i>Elektrisch probleem</i>	<i>Controleer zekering in de elektrische kast</i>
	<i>Vervuilde brandstof filter</i>	<i>Reinig brandstof filter</i>
<i>1 van de twee branders start en stopt direct, de andere brander werkt wel.</i>	<i>Geen goede vlam gedetecteerd</i>	<i>Reset brander</i>
	<i>Defecte vlam sensor</i>	<i>Vervang vlam sensor</i>
	<i>Ontsteking vervuild</i>	<i>Reinig ontstekingspennen</i>
	<i>Ontstekingskabel los</i>	<i>Bevestig kabel</i>
<i>Branders stoppen na een tijdje en willen niet meer aan</i>	<i>Debiet te laag door kalk</i>	<i>Vraag een techniek</i>
<i>Branders stoppen tijdens werken met stoom</i>	<i>Temperatuur is hoger geweest dan 160° (alarm 7)</i>	<i>Pas temperatuur van brander 1 aan naar beneden, en herstart de branders</i>
	<i>De druk is hoger geweest dan 220 bar (alarm 6)</i>	<i>Verlaag de werkdruk en herstart de branders</i>
<i>De temperatuur wordt hoger dan de gevraagde temperatuur van ketel 2</i>	<i>De temperatuur van ketel 1 is hoger ingesteld dan die van ketel 2</i>	<i>Pas temperatuur van ketel 1 aan</i>