

8. STORINGSTABEL HOGE-DRUK

Probleem	Oorzaak	Actie
<i>SteamBlaster® wil niet starten</i>	<i>Te weinig water in de watertank</i>	<i>Controleer waterniveau Controleer vlotter in watertank Controleer laag waterschakelaar in de tank Controleer waterfilter Controleer waterkraan</i>
	<i>Geen brandstof</i>	<i>Controleer brandstof niveau Controleer of brandstof meter correct werkt</i>
	<i>Batterij probleem</i>	<i>Controleer batterij</i>
	<i>Motorprobleem</i>	<i>Controleer motor zekeringen Controleer olieniveau van de motor</i>
<i>SteamBlaster® stopt tijdens het spuiten</i>	<i>Te weinig water in de watertank</i>	<i>Controleer waterniveau Controleer vlotter in watertank Controleer laag waterschakelaar in de tank Controleer waterfilter Controleer waterkraan</i>
<i>Onvoldoende watertoevoer in de watertank</i>	<i>Blokkade in de aanvoerslang</i>	<i>Controleer vlotter in watertank Controleer filter van de haspel Controleer waterkraan</i>
<i>Weinig debiet onder hogedruk</i>	<i>Onvoldoende watertoevoer</i>	<i>Controleer watertoevoer</i>
	<i>Te lag toerental motor</i>	<i>Verhoog toerental</i>
	<i>Lek in het system</i>	<i>Controleer slangen, koppelingen, pomp en veiligheidsventiel op waterlekken</i>
	<i>Versleten kleppen</i>	<i>Vraag een techniker</i>
	<i>Versleten by-pass</i>	<i>Vraag een techniker</i>
	<i>Versleten nozzel</i>	<i>Controleer / vervang nozel</i>
	<i>Kalk in het systeem</i>	<i>Vraag een techniker</i>
	<i>Antivries kraan open</i>	<i>Sluit antivries kraan</i>
<i>Vibratie in slangen en pomp</i>	<i>Lucht in het water / cavitatie</i>	<i>Controleer waterinlaat op lekkage</i>
	<i>Vuil in de hogedruk kleppen</i>	<i>Vraag een techniker</i>
<i>Pomp draait maar de gevraagde druk wordt niet behaald</i>	<i>Versleten nozzel</i>	<i>Controleer / vervang nozel</i>
	<i>Verkeerde lans / nozzel maat</i>	<i>Verander de lans</i>
	<i>Te lag toerental motor</i>	<i>Verhoog toerental</i>
	<i>Drukregelaar verkeerd ingesteld</i>	<i>Pas de druk aan</i>
	<i>Versleten pakkingen pomp</i>	<i>Vraag een techniker</i>
	<i>Versleten drukregelaar</i>	<i>Vraag een techniker</i>
	<i>Versleten kleppen</i>	<i>Vraag een techniker</i>
<i>Pomp maakt lawaai</i>	<i>Versleten lagers</i>	<i>Vraag een techniker</i>
<i>Water in olie</i>	<i>Olie pakking beschadigd</i>	<i>Vraag een techniker</i>
<i>Pomp oververhit</i>	<i>Te lag oliepeil</i>	<i>Olie bijvullen tot correct niveau</i>
	<i>Water in de olie</i>	<i>Vraag een techniker</i>